

## Применяемость адаптеров

Форсунка	Адаптер	Толкатель	Ход (мм.)	Доп.	Машина	Номер форсунки	Рmax, бар*
	<b>СВА 0001</b> 	<b>СВА 0001-01 (66 мм.)</b>  BOSCH F00VX99886   (для 0414701051 использовать маленький грибок)	15*	 <b>СВА 0201</b>  Ø9	Scania PDE	0414701005, 0414701007, 0414701008, 0414701010, 0414701016, 0414701017, 0414701018, 0414701019, 0414701020, 0414701025, 0414701026, 0414701027, 0414701028, 0414701029, 0414701030, 0414701032, 0414701035, 0414701036, 0414701037, 0414701038, 0414701039, 0414701040, 0414701041, 0414701042, 0414701043, 0414701044, 0414701045, 0414701046, 0414701047, 0414701050, 0414701916, 0414701917, 0414701918, 0414701919, 0414701920, 0414701921	<b>1100</b> - <b>1500</b>
	<b>СВА 0002</b> 	<b>СВА 0002-01 (76,9 мм.)</b>	A1-15 E1-17 E3-17 Bosch-15*	 <b>СВА 0202</b>  Ø7	Volvo PDE, Volvo A1, E1, E3	Lucas A1, E1, E3, 0414702005, 0414701004, 0414701055, 0414702002, 0414702017	Lucas A1, Delphi E1 <b>1400</b> - <b>1700</b>  <b>E3</b> согласно тестплану
	<b>СВА 0003</b> 	<b>СВА 0003-01 (79,9 мм.)</b> evro 3 	15*	 <b>СВА 0203</b> 	Iveco cursor 10	041470000, 0414701006, 0414701021, 0414701053, 0414701084	<b>1200</b> - <b>1500</b>
		<b>СВА 0003-02 (76,3 мм.)</b> evro 5 	15 или 18*			0414703003, 0414703004, 0414703005, 0414703006, 0414703007, 0414703008, 0414703009, 0414703013	<b>1400</b> - <b>1700</b>
	<b>СВА 0004</b> 	<b>СВА 0004-01 (97,1 мм.)</b> 	10*	 <b>СВА 0202</b>  Ø7	VW PDB 1.9 TDI	0414720002, 0414720003, 0414720005, 0414720007, 0414720022, 0414720035, 0414720032, 0414720013, 0414720014, 0414720016, 0414720018, 0414720028, 0414720030, 0414720034, 0414720035, 0414720036, 0414720037, 0414720038, 0414720039, 0414720083, 0414720121, 0414720124, 0414720131, 0414720204, 0414720206, 0414720208, 0414720209, 0414720210, 0414720213, 0414720215, 0414720216, 0414720220, 0414720223, 0414720225, 0414720228, 0414720230, 0414720304, 0414720312, 0414720314	<b>1000</b> - <b>1300</b>

	<b>CBA 0005</b> 		<b>18*</b>		MB Actros	0414799005, 0414799025, 0414799001, 0414799007, 0414799009, 0414799010, 0414799011, 0414799015, 0414799016, 0414799018, 0414799020, 0414799021, 0414799023, 0414799026, 0414799030, 0414799031, 0414799034, 0414799035, 0414799037
	<b>CBA 0006</b> 		<b>18</b>		Daf Delphi	
	<b>CBA 0007</b> 		<b>18*</b>		Renault MAK, DAF BOSCH	0414755002, 0414755003, 0414755005, 0414755006, 0414755007, 0414755008, 0414755014, 0414755015, 0414755016, 0414755017, 0414755018
	<b>CBA 0008</b> 		<b>14</b>		MB Atego	0414799008, 0414799027, 0414799003, 0414799012, 0414799013, 0414799014, 0414799017, 0414799019, 0414799022, 0414799027, 0414799028, 0414799029, 0414799032, 0414799033, 0414799036, 0414799038, 0414799039
	<b>CBA 0009</b> 		<b>14*</b>		Deutz	0414750004
	<b>CBA 0010</b>   * - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!	<b>CBA 0010-01 (98,5 мм.)</b> 	<b>10</b>	 <b>CBA 0205</b>	VW PDB 2.0 TDI	0414720401, 0414720402, 0414720403, 0414720404, 0414720405

	<p><b>CBA 0011</b></p>  <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>CBA 0011-01 (66,1 мм.)</b></p> 	<p>14</p>	 <p><b>CBA 0207</b></p>	<p>Cummins M11</p>				
	<p><b>CBA 0012</b></p>  <p>* - удалить кольцо с распылителя форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>CBA 0012-01 (80,8 мм.)</b></p> 	<p>12,5</p>	 <p><b>CBA 0204</b></p>	<p>Caterpillar C12</p>		<p>1300 - 1600</p>		
	<p><b>CBA 0013</b></p>  <p>* - удалить кольцо с распылителя форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>CBA 0013-01 (65,4 мм.)</b></p> 	<p>15</p>	 <p><b>CBA 0204</b></p>	<p>Caterpillar C13/15/18</p>		<p>1400 - 1800</p>		
<p><b>CBA 0013-02 (93,4 мм.)</b></p> 	<p>15</p>		<p><b>CBA 0014</b></p>  <p>* - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!</p>	<p><b>CBA 0014-01 (98,8 мм.)</b></p> 	<p>10</p>	 <p><b>CBA 0205</b></p>	<p>VW PPD Siemens</p>		<p>1100 - 1500</p>
	<p><b>CBA 0015</b></p>  <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>		<p>15*</p>		<p>Nissan BOSCH</p>	<p>0414701033, 0414701034</p>			

	<b>CBA 0016</b> 	<b>CBA 0016-01 (101,8 мм)</b> 	13	<b>CBA 0202</b>  <b>Ø7</b> 	Land Rover Delphi		<b>1600</b> - <b>1900</b>
	<b>CBA 0017</b>   * - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!	<b>CBA 0017-01 (64.2 мм)</b> 	15	<b>CBA 0203</b>  	Detroit N2		<b>1100</b> - <b>1500</b>
	<b>CBA 0018</b>   * - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!	<b>CBA 0018-01 (73.9 мм)</b> 	18*	<b>CBA 0202</b>  	Detroit N3	0414703003	<b>1400</b> - <b>1600</b>
	<b>CBA 0019</b>   * - установка всех колец обязательна!	<b>CBA 0019-01 (71 мм)</b> 	12,5	<b>CBA 0206</b>  	Scania HPI		
	<b>CBA 0020</b>   * - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!	<b>CBA 0020-01 (93,5 мм.)</b> 	12*	<b>CBA 0203</b>  	Iveco cursor 8		<b>950</b> - <b>1200</b>